





 <p>EXH8 Quick User Guide</p> 	<p>CERTIFICATION</p> <p>CE Ex</p> <p>II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIC T200 135°C Da</p> <p>Certification number: Baseefa17ATEX0157</p> <p>Certificate of conformity: IECEX BAS18.0008</p> <p>Manufacturer: Ledlenser GmbH & Co. KG Kronenstr. 5-7 • 42699 Solingen • Germany Phone +49 212/5948-0 Fax +49 212/5948-200 ledlenser.com 1312020264 V02</p>	<p>1</p>  <p>1.5V AA</p> 	<p>3</p>  <p>4</p> 	<p>4</p> 
<p>5</p>  <p>100% 2h → 60% 8h → 20% 100% 5h → 60% 33h → 20%</p> 	<p>6</p>  <p>7</p> 	<p>8</p>  <p>9</p> 	<p>10</p>  <p>11</p> 	<p>12</p> 

<p>EN Instructions for use</p> <p>EU declaration of conformity Product: Ledlenser EXH8 (Item number 501017) This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The product is in conformity with the following Union harmonisation legislation: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Harmonised standards applied: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Notified Body: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Notified Body No. 0035 EU Type Examination</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Proxy</p>	<p>Warning: Carefully read this manual before putting the product to use and follow the instructions closely. Retain this manual in a safe location for future reference.</p> <p>The Ledlenser EXH8 is a headlamp intended for use in explosive atmospheres. Use the product only within the specified range of -20°C to +40°C ambient temperature and 80kPa to 110kPa air pressure.</p> <p>The product should be inspected on a regular basis for visible damage. The integrity of the product housing shall be verified. If the product shows any sign of damage or defect the lamp must be switched off and removed from the explosive atmosphere immediately.</p> <p>The product is only intended for portable use. Do not install permanently in a fixed location inside an environment with explosive dust atmosphere.</p>	<p>Do not expose the product to excessive thermal, mechanical or chemical stress.</p> <p>Remove batteries before storing the product for an extended period.</p> <p>Foreign matter (e.g. dust), found inside the housing must be removed immediately. If foreign matter is found inside the housing the product must be inspected for any signs of damage.</p> <p>1. The product may only be used with the alkaline battery types shown in the picture. Use only batteries of the same type and with the same charging level.</p> <p>2. Do not use the product with batteries that are damaged or show signs of leaking or corrosion. Remove such batteries from the product.</p> <p>3. To replace the batteries, open the lamp as shown and insert the batteries into the removable battery cartridge. Be sure to insert the batteries with the correct orientation by matching the</p>	<p>polarity on the battery and battery cartridge. Check that the battery box is fully closed after replacing the batteries.</p> <p>4. Turn the lamp on and select the desired brightness level with the rotating switch.</p> <p>5. The product will operate for 15h from fully batteries in power mode and for 40h in low power mode. The rear light will turn on together with the front light.</p> <p>6. Rotate the lamp head to use the advanced focus system and switch between flood beam and spot beam.</p> <p>7. Clean the product by gently wiping with a dry, lint-free cloth. The product should be cleaned on a regular basis to avoid build-up of dust layers.</p> <p>8. Only use the product inside an explosive atmosphere when it is fully closed and do not open the product inside an area with explosive atmosphere. Replace batteries only</p>	<p>outside the explosive atmosphere.</p> <p>9. Do not look into light source.</p> <p>10. Defective products must be discarded or returned to the manufacturer. Do not repair defective products for hazardous locations. Do not modify the product in any way.</p> <p>11. Keep the lamp away from magnets or magnetic fields as this may influence the magnetic switch.</p> <p>12. The batteries from this product as well as waste electrical products should not be disposed of together with municipal waste. Please recycle these products in line with local regulations, e.g. by returning to recycling facilities or distributors.</p>
--	---	--	---	---

<p>DE Bedienungsanleitung</p> <p>EU Konformitätserklärung Produkt: Ledlenser EXH8 (Artikel 501017) Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller Das Produkt erfüllt die folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Harmonisierten Normen, die der Konformitätserklärung zugrunde gelegt wurden: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Benannte Stelle: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Benannte Stelle Nr. 0035 EU Baumusterprüfung</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Prokurist</p>	<p>Achtung: Bitte lesen und befolgen Sie diese Bedienungsanleitung genau. Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.</p> <p>Die Ledlenser EXH8 ist eine Stirnlampe zum Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären. Nutzen Sie das Produkt nur bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C und einem Luftdruck von 80kPa bis 110kPa.</p> <p>Das Produkt muss regelmäßig auf Beschädigungen untersucht und die Unversehrtheit des Gehäuses überprüft werden. Sollte das Produkt beschädigt sein, so muss es unverzüglich ausgeschaltet und aus dem Ex-Bereich entfernt werden.</p> <p>Das Produkt ist nicht zur festen Installation vorgesehen und darf nicht dauerhaft in einem Ex-Bereich installiert werden.</p> <p>Setzen Sie das Produkt keinen extremen Umwelteinflüssen, Hitze,</p>	<p>Sonnenstrahlung oder chemischen Einflüssen aus.</p> <p>Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern wollen. Wenn Staub oder sonstige Fremdkörper im Gehäuse gefunden werden, so müssen diese umgehend entfernt und das Gehäuse auf Beschädigungen geprüft werden.</p> <p>1. Das Produkt darf nur mit den angegebenen Alkaline-Batterien betrieben werden. Es dürfen nur Batterien des gleichen Typs und mit gleichem Ladestand verwendet werden.</p> <p>2. Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien. Entfernen Sie solche Batterien umgehend aus der Leuchte.</p> <p>3. Zum Batteriewechsel wird die Lampe wie dargestellt geöffnet. Die Batterien werden in die Batteriekartusche eingelegt. Stellen Sie dabei sicher, dass die Polarität der Batterie mit der</p>	<p>Kennzeichnung auf der Batteriekartusche übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass die Lampe nach dem Batteriewechsel vollständig geschlossen ist.</p> <p>4. Die Lampe wird über den Drehschalter ein- und ausgeschaltet und die gewünschte Helligkeitsstufe gewählt.</p> <p>5. Die Lampe kann mit vollen Batterien bis zu 15 Stunden im Power Modus und bis zu 40 Stunden im Low-Power Modus betrieben werden.</p> <p>6. Um den Lichtstrahl zu fokussieren oder defokussieren, kann der Lampenkopf wie dargestellt gedreht werden.</p> <p>7. Reinigen Sie das Produkt sanft mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. Das Produkt muss regelmäßig gereinigt werden, damit sich keine Staubschichten auf dem Produkt bilden.</p> <p>8. Bringen Sie das Produkt nur in einen</p>	<p>Ex-Bereich, wenn es vollständig geschlossen ist. Öffnen Sie das Produkt nicht im Ex-Bereich. Batterien dürfen nicht innerhalb einer explosionsfähigen Atmosphäre gewechselt werden.</p> <p>9. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.</p> <p>10. Defekte Lampen müssen entsorgt oder an den Hersteller zurückgegeben werden. Diese Lampe für Ex-Bereiche darf nicht repariert werden. Jegliche Modifikationen oder Umbauten am Produkt sind verboten.</p> <p>11. Halten Sie das Produkt von Magneten oder Magnetfeldern fern, da diese den Magnetschalter beeinflussen können.</p> <p>12. Die Lampe und die verwendeten Batterien dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese Produkte entsprechend der lokalen Verordnungen, beispielsweise durch Rückgabe an den Hersteller oder eine Recyclingstelle.</p>
--	---	--	---	--

<p>NL Gebruikshandleiding</p> <p>EU conformiteitsverklaring Product: Ledlenser EXH8 (artikel 501017) De producent is de enige verantwoordelijke voor de uitgave van deze conformiteitsverklaring Het product voldoet aan de volgende harmoniserende juridische voorschriften van de unie: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Harmoniserende normen, die aan de conformiteitsverklaring ten grondslag worden gelegd: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Benoemde instantie: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, benoemde instantie n°. 0035 EU typekeuring</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Procuratiehouder</p>	<p>Let op: Lees deze gebruikshandleiding geheel door voordat u het product gebruikt en volg de instructies precies op. Bewaar deze gebruikshandleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging indien nodig.</p> <p>De Ledlenser EXH8 is een hoofdlamp voor gebruik in explosieve omgevingen. Gebruik het product alleen bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C en een luchtdruk van 80 kPa tot 110 kPa.</p> <p>Controleer het product regelmatig op zichtbare schade. De onberispelijke staat van de behuizing moet gewaarborgd blijven. Als het product tekenen van beschadigingen of defecten vertoont, moet het direct worden uitgeschakeld en uit de explosieve omgeving worden verwijderd.</p> <p>Het product is enkel bedoeld voor draagbaar gebruik. Het product is niet bedoeld voor vaste installatie en mag niet permanent in een explosieve</p>	<p>omgeving worden geïnstalleerd.</p> <p>Stel het product niet bloot aan thermische, mechanische of chemische reacties.</p> <p>Verwijder de batterijen uit het product als u het gedurende langere tijd ergens vast te bewaren. Verwijder direct vreemde materie (bijv. stof) uit de behuizing van het apparaat. Indien er vreemde materie aangetroffen wordt in de behuizing, moet het product meteen gecontroleerd worden op enige tekenen van beschadiging.</p> <p>1. Het product mag enkel worden gebruikt met alkaline-batterijen zoals weergegeven. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type en met hetzelfde laadniveau.</p> <p>2. Gebruik het product niet met beschadigde, lekkende of roestende batterijen. Verwijder dergelijke batterijen uit het product.</p> <p>3. Open de lamp zoals weergegeven om</p>	<p>de batterijen te vervangen en plaats de batterijen in de uitneembare batterijhouder. Controleer of de batterijen volgens de aangegeven polariteit op batterij en batterijhouder zijn geplaatst. Controleer of de batterijhouder na het vervangen volledig is gesloten.</p> <p>4. Schakel de lamp in en kies het helderheidsniveau met de draaischakelaar.</p> <p>5. Het product werkt 15 uur bij volledig opgeladen batterijen in power mode en 40 uur in low power mode. De achterlamp wordt gelijktijdig met de voorlamp ingeschakeld.</p> <p>6. Draai de lampkop zoals weergegeven in de illustratie om de lichtstraal te focussen en defocuseren.</p> <p>7. Reinig het product met een zachte, pluisvrije doek. Reinig het product regelmatig om stoflagen te voorkomen.</p> <p>8. Gebruik het product alleen in een</p>	<p>explosieve omgeving als het volledig gesloten is en open het product niet in een explosieve omgeving. Vervang batterijen alleen buiten de explosieve omgeving.</p> <p>9. Kijk niet in de lichtbron.</p> <p>10. Defecte producten moeten worden verwijderd of geretourneerd naar de producent. Deze lamp voor explosieve omgevingen mag niet worden gerepareerd. Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het product aan.</p> <p>11. Houd de lamp buiten bereik van magneten of magnetische velden omdat deze de magneetschakelaar kunnen beïnvloeden.</p> <p>12. De lamp en de gebruikte batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Recycleer het product conform de plaatselijke voorschriften, bijvoorbeeld door deze naar een recyclegebied of de producent te retourneren.</p>
--	---	--	---	--

<p>FR Instructions d'utilisation</p> <p>Déclaration de conformité européenne Produit : Ledlenser EXH8 (article 501017) La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant Le produit satisfait à la législation communautaire d'harmonisation suivante : 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Normes harmonisées appliquées à la déclaration de conformité : IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Institution désignée : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, institution désignée n° 0035 Examen UE de type</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Proxy</p>	<p>Attention: Veuillez lire attentivement et respecter ces instructions d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions dans un lieu sûr pour toute consultation ultérieure.</p> <p>La Ledlenser EXH8 est une lampe frontale destinée à être utilisée dans des atmosphères explosibles. N'utilisez le produit que pour des températures ambiantes allant de -20°C à +40°C et des pressions atmosphériques entre 80kPa et 110kPa.</p> <p>Le produit doit être vérifié régulièrement quant à la présence de détériorations visibles. Le bon état de son boîtier doit également être contrôlé. En cas de dommages sur le produit ou de défaillance de celui-ci, il doit être mis à l'arrêt et immédiatement extrait de la zone explosible.</p> <p>Le produit est uniquement conçu pour un usage portable. Ne pas l'installer de manière fixe dans un environnement contenant des poussières explosibles.</p>	<p>Ne pas exposer le produit à de fortes contraintes thermiques, mécaniques ou chimiques.</p> <p>Retirez les piles si vous souhaitez entreposer le produit pendant une longue durée. Les corps étrangers (poussières p. ex.) trouvés dans le boîtier doivent être immédiatement éliminés. Si des corps étrangers sont retrouvés dans le boîtier, le produit doit être vérifié quant à la présence de dommages.</p> <p>1. Le produit ne doit fonctionner qu'avec les piles alcalines indiquées sur l'illustration. Uniquement des piles de même type et de charge égale doivent être utilisées.</p> <p>2. N'utilisez pas le produit avec des piles abîmées, ayant fuit ou présentant des signes de corrosion. Retirez immédiatement de telles piles du produit.</p> <p>3. Pour remplacer les piles, ouvrez la lampe comme illustré et insérez les piles dans la cartouche de piles</p>	<p>amovible. Assurez-vous que la polarité des piles est en accord avec l'indication sur la cartouche.</p> <p>4. Allumez la lampe et sélectionnez la luminosité voulue à l'aide de l'interrupteur rotatif.</p> <p>5. En mode de pleine puissance, le produit a une autonomie maximale de 15 h avec des piles pleinement chargées et de 40 h en mode de basse puissance. L'éclairage arrière s'allume en même temps que l'éclairage frontal.</p> <p>6. Tournez la tête de lampe pour utiliser le dispositif de focalisation intelligent et basculer entre un faisceau large et un faisceau concentré.</p> <p>7. Nettoyez le produit en douceur avec un chiffon sec ne peluchant pas. Le produit doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la formation de couches de poussière sur celui-ci.</p> <p>8. N'utilisez le produit dans une atmosphère explosible que lors</p>	<p>qu'il est hermétiquement fermé et ne l'ouvrez pas dans une zone contenant une atmosphère explosive. Ne remplacez les piles que hors de l'atmosphère explosive.</p> <p>9. Ne regardez pas directement dans la source lumineuse.</p> <p>10. Les produits défectueux doivent être mis au rebut ou retournés au fabricant. Ces produits pour zones dangereuses ne doivent pas être réparés. Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit.</p> <p>11. Gardez la lampe éloignée des aimants et champs magnétiques afin de ne pas influencer l'interrupteur magnétique.</p> <p>12. Les piles de ce produit tout comme les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez faire recycler ces produits conformément aux prescriptions locales, en les rapportant par exemple au fabricant ou à un centre de tri.</p>
--	--	---	--	--

<p>IT Istruzioni per l'uso</p> <p>Dichiarazione di conformità UE Prodotto: Ledlenser EXH8 (articolo 501017) Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore Il prodotto è conforme alle seguenti normative di armonizzazione dell'Unione: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Norme armonizzate alla base della dichiarazione di conformità: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Organismo notificato: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Organismo notificato n. 0035 Certificazione UE</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Procuratore</p>	<p>Attenzione: Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni con precisione. Conservare questo manuale in luogo sicuro per futuro riferimento.</p> <p>La Ledlenser EXH8 è una lampada da testa adatta all'uso in atmosfere esplosive. Utilizzare il prodotto solo nell'intervallo di temperatura ambientale compreso tra -20 °C e +40 °C e con una pressione dell'aria da 80 kPa a 110 kPa.</p> <p>Il prodotto deve essere regolarmente ispezionato per la verifica di danni visibili. L'integrità dell'alloggiamento deve essere verificata. Se il prodotto presenta qualsiasi segno di danneggiamento o difetto la lampada deve essere spenta e immediatamente allontanata dall'atmosfera esplosiva.</p> <p>Il prodotto si intende per uso portatile. Non installare in modo permanente in posizione fissa all'interno di un ambiente con polveri potenzialmente esplosive.</p>	<p>Non esporre il prodotto a sollecitazione termica, meccanica o chimica eccessiva.</p> <p>Rimuovere le batterie prima di riporre il prodotto per un periodo prolungato. Eventuale materia estranea (per es. polvere) all'interno dell'alloggiamento deve essere rimossa immediatamente. Nel caso di ritrovamento di materia estranea all'interno dell'alloggiamento il prodotto deve essere ispezionato per eventuali segni di danneggiamento.</p> <p>1. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con il tipo di batterie alcaline mostrato nell'immagine. Utilizzare esclusivamente batterie dello stesso tipo e con lo stesso livello di carica.</p> <p>2. Non utilizzare il prodotto con batterie danneggiate o che presentano segni di perdita o corrosione. Tali batterie devono essere rimosse dal prodotto.</p> <p>3. Per sostituire le batterie aprire la lampada come da illustrazione e inserire</p>	<p>le batterie nella cartuccia rimovibile preposta. Assicurarsi di inserire le batterie secondo l'orientamento corretto facendo corrispondere la polarità sulla batteria con la cartuccia per le batterie.</p> <p>Controllare che il vano delle batterie sia completamente chiuso dopo aver sostituito le batterie.</p> <p>4. Accendere la batteria e selezionare il livello di luminosità desiderato con l'interruttore a rotazione.</p> <p>5. Con batterie completamente cariche il prodotto funzionerà per 15 ore in modalità Power e per 40 ore in modalità Low Power. La luce posteriore si accenderà insieme a quella anteriore.</p> <p>6. Ruotare la testa della lampada per utilizzare il sistema avanzato di messa a fuoco e passare dalla modalità defocalizzata a quella focalizzata.</p> <p>7. Pulire il prodotto con un panno asciutto senza lanugine. Il prodotto deve essere pulito regolarmente per prevenire il deposito di strati di polvere.</p>	<p>8. Utilizzare il prodotto all'interno di un'atmosfera esplosiva solo se completamente chiuso e non aprire il prodotto all'interno di una zona con atmosfera esplosiva. Sostituire le batterie solo al di fuori dell'atmosfera esplosiva.</p> <p>9. Non guardare la fonte luminosa.</p> <p>10. I prodotti difettosi devono essere smaltiti o restituiti al produttore. È un prodotto certificato: evitate di tentare riparazioni in proprio. Non modificare il prodotto in nessun modo.</p> <p>11. Tenere la lampada lontana da magneti o campi magnetici che potrebbero influenzare l'interruttore magnetico.</p> <p>12. Le batterie di questo prodotto e i prodotti elettrici di scarto non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Si prega di riciclare questi prodotti secondo le normative locali, per es. portandoli nelle strutture di riciclaggio o presso il distributore.</p>
---	--	--	---	--

<p>JP 取扱説明書</p> <p>製品適合宣言書 製品: Ledlenser EXH8 (商品番号: 501017) 本適合宣言書は製造業者の単独の責任の下で発行されています。本製品は次の欧州連合の調和された法令と適合しています。 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. 本適合宣言の基礎となる整合規格: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 認証機関: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, 認証機関番号: 0035 EU型式審査</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke 支配人</p>	<p>注意: 使用前に本取扱説明書をよく読み、記載されている指示に正確に従ってください。本取扱説明書は、安全な場所に保管してください。</p> <p>Ledlenser EXH8は爆発性雰囲気下において使用するヘッドランプです。ただし、本製品は環境温度が-20°Cから+40°Cの範囲内かつ空気圧が80kPaから110kPaの範囲内においてのみ使用してください。</p> <p>本製品は定期的な損傷がないかを確認する必要があります。また、筐体の完全性を検証する必要があります。本製品に損傷や不具合がある場合、速やかに電源を切り、爆発の危険がある区域から離してください。</p> <p>本製品は固定位置の設置を意図しておりません。また、爆発の危険がある区域に常に設置しておくこともできません。</p> <p>本製品に著しい環境負荷や熱、日射、その他化学的効果を与えたりはなりません。</p>	<p>本製品を長期間保管する場合、電池を取り出してください。埃やその他異物が筐体内に見つかった場合、速やかに取り除いてください。また、異物が筐体内に混入していた場合、筐体に損傷がないか確認してください。</p> <p>1. 本製品は図で指定してあるアルカリ電池のみ動作します。同じ種類かつ電池残量が同等の電池のみ使用してください。</p> <p>2. 本製品を損傷または液漏れのある電池と共に使用しないでください。そのような電池は速やかに製品から取り除いてください。</p> <p>3. 電池交換は図に従いランプを開け、電池を着脱式電池カートリッジに挿し込みます。この時、電池の極を確認してカートリッジに表示される極の指定に合わせてください。電池交換後はランプを完全に閉じてください。</p> <p>4. 回転スイッチを使用してランプの電源を入り切りし、希望の明るさを選択してください。</p>	<p>5. ランプは新品のアルカリ電池を使用してパワーモードで最大15時間、節約モードで最大40時間連続使用可能です。リアライトはフロントライトと共に電源が入ります。</p> <p>6. ランプヘッドを図の通り回転させるとビームのフォーカス調整(ワイドビーム、スポットビーム)が可能です。</p> <p>7. 本製品は乾燥したリントフリーの布を使用して優しく清掃してください。本製品は定期的に清掃し、表面に埃が堆積しないようにしてください。</p> <p>8. 本製品は筐体完全に密封されている状態でのみ、爆発の危険がある区域で使用できます。電池交換は爆発性雰囲気外で行ってください。</p> <p>9. 光源を直視しないでください。</p> <p>10. 不具合のある製品は廃棄もしくは製造業者に返却してください。ランプを爆発の危険がある区域で修理しないでください。本製品の修理や改造は禁止されています。</p>	<p>11. 磁石式スイッチに影響が出てしまうため、製品を磁石や磁場から離してください。</p> <p>12. ランプおよび電池は一緒にそのまま家庭ごみで廃棄することはできません。本製品は製造業者に返却またはリサイクルセンターに送るなど、地域の規制に従いリサイクルに出してください。</p>
---	---	---	---	---

RU Руководство по эксплуатации

<p>Декларация соответствия ЕС Изделие: Ledlenser EXH8 (артикул 501017) Единоличную ответственность за выдучу данной декларации соответствия несет изготовитель. Изделие соответствует следующим гармонизирующим правовым предписаниям Союза: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Гармонизированные нормы, положенные в основу декларации соответствия: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Назначенный орган: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, назначенный орган № 0035 Испытание типового образца ЕС</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Кристоф Швенке Доверенный торговый фирмы</p>	<p>Внимание: Просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию перед началом эксплуатации изделия и строго следовать данным указаниям по эксплуатации. Храните руководство по эксплуатации в безопасном месте для будущих обращений. Ledlenser EXH8 - налобный фонарь, предназначенный для использования во взрывоопасных атмосферах. Используйте изделие только при окружающей температуре от -20°C до +40°C атмосферном давлении от 80 кПа до 110 кПа. Необходимо регулярно проверять изделие на отсутствие повреждений. Необходимо проверять целостность корпуса изделия. Если имеется признак какого-нибудь повреждения или несправности изделия, его необходимо немедленно выключить и удалить из взрывоопасной зоны. Изделия не предназначены для стационарного использования. Не устанавливайте надолго стационарно внутри окружающей со взрывоопасной пыльной атмосферой.</p>	<p>Не подвергайте изделие чрезмерным термическим, механическим или химическим нагрузкам. Извлеките батареи перед длительным хранением изделия. Посторонние предметы (например, пыль), обнаруженные внутри корпуса, должны удаляться немедленно. При обнаружении посторонних предметов внутри корпуса изделие должно быть проверено на отсутствие повреждения. 1. Изделие можно использовать только со следующими батареями, типы которых указаны на изображении. Используйте батареи только одного типа и с одинаковым уровнем зарядки. 2. Не используйте изделие с поврежденными батареями, а также со следами утечки или коррозии. Извлеките такие батареи из изделия. 3. Для замены батарей откройте фонарь, как изображено, и установите батареи внутри съемного батарейного контейнера. Убедитесь, что батареи установлены верно, полярность батарей и батарейного контейнера соответствуют.</p>	<p>Убедитесь, что батарейный контейнер полностью закрыт после замены батарей. 4. Включите фонарь и установите требуемый уровень яркости при помощи поворотного выключателя. 5. При полностью заряженных батареях фонарь может работать до 15 часов в режиме полной мощности и до 40 часов в режиме малой мощности. Задний фонарь выключается вместе с передним фонарем. 6. Поверните головку фонаря для использования совершенной системы AFS переключения между широким и узким пучком. 7. Очищайте изделие, бережно протирая сухой безворсовой тряпкой. Изделие необходимо регулярно очищать во избежание образования пылевых слоев. 8. Используйте изделие внутри взрывоопасной атмосферы только когда оно полностью закрыто и не открывайте изделие внутри зоны с взрывоопасной атмосферой. Заменяйте батареи только</p>	<p>вне взрывоопасных атмосфер. 9. Не смотреть прямо на источник света. 10. Дефектные изделия должны быть утилизированы либо возвращены производителю. Запрещается ремонт дефектных изделий для взрывоопасных зон. Никаким образом не изменять изделие. 11. Не приближайте изделие к магнитам или магнитным полям, так как они могут воздействовать на магнитный выключатель. 12. Батареи из данного изделия, как отходы электрического оборудования, запрещается утилизировать вместе с бытовым мусором. Пожалуйста, утилизируйте данные изделия согласно местным предписаниям, например через учреждения по утилизации.</p>
---	--	---	---	--

ES Manual de uso

<p>Declaración de conformidad UE Producto: Ledlenser EXH8 (ref. 501017) La única responsabilidad sobre la emisión de esta declaración de conformidad recae sobre el fabricante. Este producto cumple con las siguientes normas armonizadas de la Unión Europea: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/UE, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. Normas armonizadas en las que se basa la declaración de conformidad: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Organismo certificado: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Colonia, Alemania, organismo notificado n.º 0035 Examen de tipo UE</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Procurador</p>	<p>¡Advertencia! Lea y siga atentamente las instrucciones de este manual de uso. Conserve el manual de uso en un lugar seguro para la emisión de esta declaración de conformidad recae sobre el fabricante. Ledlenser EXH8 es una linterna frontal diseñada específicamente para ser utilizada en ambientes explosivos. Esta linterna frontal solo puede utilizarse a temperaturas ambiente de entre -20 °C y +40 °C y a una presión atmosférica de entre 80 kPa y 110 kPa. Compruebe periódicamente que la linterna frontal no presenta ningún daño y que su carcasa se encuentra en perfecto estado. Si la linterna se daña, arréguela y retírela inmediatamente del ambiente explosivo. Esta linterna frontal está diseñada para ser utilizada de forma portátil y no debe ser instalada nunca de forma permanente en un ambiente explosivo. Proteja la linterna de condiciones ambientales extremas, el calor, la acción del sol o la influencia de sustancias</p>	<p>químicas. Retire siempre las pilas de la linterna cuando no la vaya a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Si se detectasen polvo o partículas extrañas en la carcasa, deberán retirarse inmediatamente y comprobar que la carcasa no se ha dañado. 1. La linterna solo puede utilizarse con el tipo de pilas alcalinas indicadas. Solo puede utilizarse pilas del mismo tipo y con el mismo nivel de carga. 2. No utilice nunca la linterna con pilas dañadas o agotadas y retire inmediatamente esas pilas de la linterna. 3. Para cambiar las pilas, abra la linterna tal y como se muestra en la imagen e inserte las pilas en el compartimento de pilas desmontable. Asegúrese de que inserta las pilas según la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. Cerciórese de que ha cerrado completamente la linterna después</p>	<p>de cambiar las pilas. 4. Con el interruptor giratorio se enciende y se apaga la linterna y se regula el nivel de intensidad luminosa deseada. 5. Con las pilas completamente cargadas, la linterna tiene una autonomía máxima de 15 h en el modo Power y de hasta 40 h en el modo de ahorro energético Low Power. La luz trasera se enciende junto con la luz frontal. 6. El cabezal de la linterna puede girarse tal y como se muestra en la imagen para enfocar o desenfocar el foco de luz. 7. Limpie la linterna cuidadosamente con un paño seco sin pelusas. Evite que se deposite polvo sobre la linterna limpiándola periódicamente. 8. La linterna debe estar siempre cerrada cuando se encuentre en un ambiente explosivo. No abra nunca la linterna en un ambiente explosivo.</p>	<p>Las pilas solo pueden cambiarse fuera de un ambiente explosivo. 9. No mire nunca directamente a la fuente luminosa. 10. Las linternas defectuosas deberán desecharse o enviarse al fabricante. Esta linterna para ambientes explosivos no puede ser reparada. Está prohibido modificar la linterna o efectuar en ella cualquier cambio. 11. Mantenga la linterna lejos de imanes o campos magnéticos, ya que podrían actuar sobre el interruptor magnético. 12. La linterna y las pilas utilizadas no pueden desecharse en la basura doméstica. Llegado el final de su vida útil, desechela la linterna según la normativa local vigente, p. ej. enviándola al fabricante o depositándola en un punto limpio o centro de reciclaje.</p>
---	---	--	---	--

CN 使用手册

<p>欧盟符合性声明 产品: Ledlenser EXH8 (商品 501017) 制造商应对发布此符合性声明负全部责任 本产品符合 欧盟的以下协调立法: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. 作为符合性声明基础的协调标准: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 认证机构: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany, Benannte Stelle Nr. 0035 欧盟型式检验</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke 获授权人员</p>	<p>注意: 在使用本产品前请仔细阅读本手册并严格按照说明操作。将本手册保存在安全的地方以备将来参考。 Ledlenser EXH8是一款用于爆炸性气体环境的头灯。仅在-20°C至+40°C的环境温度范围内使用本产品。 应定期检查产品是否有明显的损坏。应验证产品外壳的完整性。若产品呈现任何损坏或缺陷迹象,则必须立即关闭头灯并从爆炸性环境中将其取出。 本产品仅适于便携式使用。请勿将其永久性地安装于带爆炸性尘埃环境的环境中固定位置。 不要将产品暴露在过度的热应力、机械应力或化学应力下。 在长时间存放产品之前取出电池。必须立即清除外壳内的异物(如灰</p>	<p>尘)。若在外壳内找到异物,必须检查产品是否有任何损坏迹象。 1. 本产品只能使用图中所示的碱性电池类型。只能使用相同类型和相同充电量的电池。 2. 请勿在电池损坏或有泄漏或腐蚀迹象的情况下使用本产品。从产品中取出此类电池。 3. 要更换电池,请如图所示打开头灯并将电池插入可拆卸的电池盒。请确保通过匹配电池和电池盒的极性,以正确的方向插入电池。更换电池后请检查电池盒是否完全关闭。 4. 打开头灯并使用旋转开关选择所需的亮度级别。 5. 电池满电时,产品在高性能模式下运行15小时,在低功耗模式下运行40小时。尾灯将与前灯一起打开。</p>	<p>6. 旋转灯头以使用高级对焦系统,并在泛光光束和点光束之间切换。 7. 用于干燥的无纺布轻轻擦拭清洁产品。应定期清洁产品以防积聚灰尘层。 8. 只有在产品完全关闭时才能在爆炸性气体环境中使用本产品,并且不得在易爆环境区域内打开本产品。只能在爆炸性气体环境以外更换电池。 9. 不要直视光源。 10. 必须丢弃有缺陷的产品或将其退回给制造商。请勿修理用于危险场所的有缺陷的产品。请勿以任何方式修改产品。 11. 使产品远离磁体或磁场,因为它们可能会影响磁感应开关。 12. 不得与生活垃圾一起处理废弃电池筒与所使用的电池。请根据当地法规回收这些产品,例如将其退回回收设施或分销商。</p>	
---	---	--	--	--

KO 사용 설명서

<p>EU 적합성 선언 제품: Ledlenser EXH8 (품목 501017) 이 적합성 선언의 발행에 대한 유일한 책임은 제조업체에 있습니다. 이 제품은 다음과 같은 연합 조화법을 준수합니다. 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428. 적합성 선언의 기반이 되는 조화된 표준: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 공인 기관 : TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Koeln, Germany, 승인 기관 번호 0035 EU 유형 시험</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> 크리스토프 슈벤케 권한 대리인</p>	<p>주의: 이 사용설명서를 읽고 정확하게 따르십시오. 이 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오. Ledlenser EXH8은 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용하기 위한 손전등입니다. 이 제품은 대기온도 -20°C ~ +40°C 및 기압 80kPa ~ 110kPa 에서만 사용하십시오. 제품의 손상 여부 및 하우징의 무결성을 정기적으로 점검해야 합니다. 제품이 손상된 경우 즉시 스위치를 끄고 위험구역에서 제거해야 합니다. 이 제품은 휴대용으로만 사용할 수 있습니다. 폭발성 먼지가 있는 환경의 고정된 위치에 영구적으로 설치하지 마십시오. 극한적인 환경적 영향, 열, 일사량 또는 화학적 영향에 제품을 노출시키지 마십시오. 제품을 오랜 기간 동안 보관하려면 배터리를 제거하십시오. 하우징에 먼지가 머물러 있으면 즉시</p>	<p>제거하고 하우징의 손상 여부를 점검해야 합니다. 1. 이 제품은 그림에 표시된 알카라인 배터리를 유형만 사용하지 합니다. 동일한 유형 및 동일한 충전 레벨의 배터리를 사용하십시오. 2. 손상되었거나 누액이나 부식흔적이 있는 배터리를 사용하지 마십시오. 해당 배터리를 전등에서 제거하십시오. 3. 배터리를 교체하려면 그림과 같이 램프를 열고 배터리를 이동식 배터리 카트리지에 넣으십시오. 배터리와 배터리의 극성을 맞추어 올바른 방향으로 배터리를 삽입하십시오. 배터리를 교체 한 후 제품이 완전히 닫혔는지 확인하십시오. 4. 회전 스위치로 램프를 켜고 원하는 밝기 레벨을 선택하십시오. 5. 이 제품은 완전 충전된 배터리일 경우 최대 15시간, 절약모드에서는 40시간 동안 작동합니다.</p>	<p>6. 램프 헤드를 회전시켜 고급 조광 시스템을 사용하고 플러드 빔과 스폿 빔 사이를 전환합니다. 7. 보충이 없는 마른 천으로 제품을 조심스럽게 청소하십시오. 제품에 먼지가 생기지 않도록 정기적으로 청소해야 합니다. 8. 폭발 위험이 있는 장소에서는 제품을 완전히 닫은 상태에서만 사용하십시오. 폭발 위험이 있는 장소에서는 제품을 열지 마십시오. 배터리 교체는 폭발 위험이 있는 환경 밖에서만 하십시오. 9. 광원을 바로 들여다 보지 마십시오. 10. 결함이 있는 제품은 폐기하거나 제조업체에 반환해야 합니다. 위험한 장소에서 결함이 있는 제품을 수리하지 마십시오. 어떠한 방법으로도 먼지 제품을 개조하는 것을 금지합니다. 11. 자기 스위치에 영향을 줄 수 있으므로 제품을 자석이나 자기장에 가까이하지 마십시오.</p>	<p>12. 전등 및 사용된 배터리는 일반 폐기물과 함께 폐기하지 마십시오. 지역 규정에 맞게 제품을 재활용 시설이나 위탁업체로 반납하여 재활용되게 하십시오.</p>
---	--	---	---	--

FI Käyttöohjeet

<p>EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote: LEDLENSER EXH8 (Tuote-numero 501017) Tämä vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. Tuote on seuraavien Euroopan unionin yhdenmukaistamisdirektiivien mukainen: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EY, 1194/2012, 2015/1428. Sovellettavat yhdenmukaistetut standardit: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Ilmoitettu laitos: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, AmGrauen Stein, 51105 Köln, Saksaa, ilmoitettu laitos numero 0035 EU-tyyppitarkastus</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Valtuutuksen haltija</p>	<p>Varoitus: Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata ohjeita tarkasti. Säilytä ohjeita turvallisessa paikassa tulevaa käyttöä varten. Ledlenser EXH8 on otsavalaisin, joka on tarkoitettu käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Tuotetta tulee käyttää ainoastaan määritellyissä ympäristöissä lämpötiloissa -20:n ja +40 °C:n välillä ja 80–110 kPa:n ilmanpaineessa. Tuote tulee tarkastaa silmämääräisesti tasaisin väliajoin vaurioiden varalta. Tuotteen kotelon eheys tulee varmistaa. Jos tuotteesta havaitaan vaurioita tai vikoja, valaisin tulee kytkää pois päältä ja poistaa räjähdysvaarallisesta tilasta välittömästi. Tuote on tarkoitettu siirrettävää käyttöä varten. Tuotetta ei tule asentaa pysyvästi tiettyyn paikkaan, joka sijaitsee räjähdyskehoissa pölyä sisältävässä ympäristössä.</p>	<p>Tuotetta ei tule altistaa liialliselle mekaaniselle, kemialliselle tai lämpökärsitykselle. Poista paristot tuotteesta ennen pitkäaikaista säilytystä. Vieraat aineet (esim. pöly) tulee poistaa kotelosta välittömästi. Jos kotelon sisällä havaitaan vaurioita aineita, tulee tuote tarkistaa vaurioiden varalta. 1. Tuotteesta tulee käyttää ainoastaan kuvassa esitetyn kaltaisia alkaparistoja. Ainoastaan samankaltaisia paristoja joissa on sama jännite tulee käyttää. 2. Tuotteessa ei tule käyttää vaurioituneita, vuotavia tai syöpyneitä paristoja. Tällaiset paristot tulee poistaa tuotteesta. 3. Vaihda paristot avaamalla valaisin kuvassa esitetyllä tavalla ja aseta paristot irrotettavaan paristorasiaan. Varmista, että paristojen navat asettuvat oikein päin rasiassa ilmoitetun ohjeen mukaisesti.</p>	<p>Varmista, että rasia on täysin suljettu paristojen vaihtamisen jälkeen. 4. Kytke valaisin päälle ja aseta haluttuun kirkkauttasäätämällä kytkintä. 5. Täysillä paristoilla varustetun tuotteen toiminta-aika on 15 tuntia täyteenhoitossa tilassa ja 40 tuntia tehonsäästötilassa. Tuotteen takaosassa sijaitseva valo kytketty päälle ja pois otsavalaisimen mukaan. 6. Valaisimen vartta kääntämällä voit kohdistaa valon tarkemmin ja valita joko laajan tai kohdistetun valokeilan. 7. Puhdista tuote pyyhkimällä sitä hellästi kuivalla ja nukkaamattomalla liinalla. Tuote tulee puhdistaa säännöllisesti jotta siihen ei kerry pölykerroksia. 8. Tuotetta tulee käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa ainoastaan jos se on suljettu täydellisesti, eikä tuotetta tule avata</p>	<p>räjähdysvaarallisissa tiloissa. Vaihda paristot ainoastaan räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella. 9. Älä katso suoraan valonlähteeseen. 10. Vialliset tuotteet tulee poistaa käytöstä tai palauttaa valmistajalle. Älä korjaa vaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita. Älä muokkaa tuotetta millään tavoin. 11. Pidä valaisin kaukana magneeteista ja magneettikentistä, sillä nämä voivat vaikuttaa valaisimen magneettikytkimeen. 12. Tässä tuotteessa käytettyä paristojia tai muuta sähköaluetromua ei tule lajitella yhdyskuntajätteiden sekaan. Ole hyvä ja kierrätä tuotteet paikallisten ohjeiden mukaisesti esim. viemällä ne ohjeistalaitoksiin tai palauttamalla toimittajalle.</p>
--	---	--	---	--

SE Bruksanvisning

<p>EU-försäkran om överensstämmelse Produkt: Ledlenser EXH8 (artikelnummer 501017) Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas eget ansvar av tillverkaren. Produkten överensstämmer med följande EU-harmoniseringslagstiftning: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EG, 1194/2012, 2015/1428. Tillämpade harmoniserade standarder: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Anmält organ: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Tyskland, anmält organ nr 0035 EU-typkontroll</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Fullmaktsinnehavare</p>	<p>Varning: Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda produkten och följ instruktionerna noggrant. Spara den på ett säkert ställe för framtida bruk. Ledlenser EXH8 är en strålkastare avsedd för användning i explosiv atmosfär. Använd produkten endast inom det angivna intervallat för omgivningstemperatur, -20 °C till + 40 °C, och 80 kPa till 110 kPa lufttryck. Produkten ska inspekteras regelbundet efter synliga skador. Produktöjlets tillstånd måste kontrolleras. Om produkten visar några tecken på skador eller defekter måste lampan stängas av och omedelbart avlägsnas från den explosiva atmosfären. Produkten är endast avsedd för bärbar användning. Installera inte permanent på en fast plats i en miljö med explosiv dammatmosfär. Utsätt inte produkten för alltför mycket termisk, mekanisk eller kemisk</p>	<p>påverkan. Avlägsna batterierna innan du lagrar produkten under en längre tid.Främmande material (t.ex. damm), som återfinns i produkten måste omedelbart avlägsnas. Om främmande material hittas i produkten måste den inspekteras för eventuella skador. 1. Produkten får endast användas med de typer av alkaliska batterier som visas på bilden. Använd endast batterier av samma typ och med samma laddningsnivå. 2. Använd inte produkten med batterier som är skadade eller visar tecken på läckage eller korrosion. Avlägsna sådana batterier från produkten. 3. För att byta batterier, öppna lampan enligt bilden och sätt i batterierna i den avtagbara batterikassetten. Var noga med att sätta i batterierna med rätt riktning genom att matcha polariteten på batteriet och batterikassetten. Kontrollera att batterifacket är helt</p>	<p>stängt efter att batterierna har bytts. 4. Slå på lampan och välj önskad ljusstyrka med den vridbara brytaren. 5. Produkten kommer att fungera i 15 timmar med fullt laddade batterier i högt energiläge och i 40 timmar i lågt energiläge. Bakre ljuset tänds tillsammans med främre ljuset. 6. Vrid lamphuvudet för att använda det avancerade fokussystemet och växla mellan flodljus och spotlight. 7. Rengör produkten genom att torka försiktigt med en torr, luddfri trasa. Produkten ska rengöras regelbundet för att undvika uppbyggnad av damm. 8. Använd endast produkten i explosiv atmosfär när den är helt stängd och öppna inte produkten i ett område med explosiv atmosfär. Byt endast batterier utanför den explosiva atmosfären. 9. Titta inte på ljuskällan.</p>	<p>10. Defekta produkter måste kasseras eller returneras till tillverkaren. Reparera inte defekta produkter som är gjorda för farliga platser. Modifiera inte produkten på något sätt. 11. Håll lampan borta från magnetter eller magnetfält eftersom detta kan påverka den magnetiska brytaren. 12. Batterierna från denna produkt samt avfall från elektriska produkter ska inte kasseras tillsammans med kommunalt avfall. Återanvänd dessa produkter i enlighet med lokala bestämmelser, t.ex. genom att lämna till återvinningsanläggningar eller distributörer. 11. Hold lykten væk fra magnetter og magnetfält eftersom dette kan påvirke den magnetiske bryteren. 12. Batteriene fra dette produktet, samt avfall fra elektriske produkter, skal ikke kastes sammen med kommunalt avfall. Gjenvin disse produktene i overensstemmelse med lokale bestemmelser, f.eks ved å levere de inn på din lokale gjenvinningsstasjon.</p>
--	--	---	---	---

NO Bruksanvisning

<p>EUs samsvarserklæring Produkt: Ledlenser EXH8 (artikkelnummer 501017) Denne erklæringen utstedes på eget ansvar av produsenten. Produktet er i samsvar med følgende av EUs direktiver: 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU, 2009/125/EG, 1194/2012, 2015/1428. Anvendte harmoniserte standarder: IEC 60079-0:2017, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015, EN 55015:2013, EN 61547:2009, EN 50581:2012 Bemyndiget organ: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln., Tyskland, bemyndiget organ nr 0035 EU-typekontroll</p> <p><i>pp. C. Schwenke</i> Christoph Schwenke Proxy holder</p>	<p>Advarsel: Les nøye igjennom denne bruksanvisningen før du tar i bruk produktet, og følg instruksjonen nøye. Ta vare på den på et sikkert sted for fremtidig bruk. Ledlenser EXH8 er en lykt utviklet for bruk i eksplisjonsfarlige atmosfærer. Bruk produktet kun innenfor de angitte rammenne: -20 °C til +40 °C, og 80 kPa til 110 kPa lufttrykk. Produktet skal jevnlig inspiseres for synlige skader. Produktets ytre og forsegling må kontrolleres. Dersom produktet viser tegn til skader eller defekter må lykten umiddelbart slukkes, og fjernes fra den eksplisjonsfarlige atmosfæren. Produktet er kun utviklet for bærbar bruk. Det skal ikke installeres permanent på ett fast sted i et miljø med eksplisjonsfarlig støvatomosfære. Utsatt ikke produktet for unødig termisk, mekanisk eller kjemisk påvirkning.</p>	<p>Fjern produktets batterier før du langtidslagrer produktet. Fremmedlegemer (f.eks. støv) må umiddelbart fjernes. Dersom du finner fremmedlegemer i produktet, må produktet inspiseres for eventuelle skader før videre bruk. 1. Produktet skal kun brukes med de typer alkaliske batterier som vises på bildet. Bruk kun batterier av samme type, og med samme lade nivå. 2. Bruk ikke produktet med batterier som er skadde, eller som viser tegn til lekkasje eller korrosjon. Fjern ødelagte batterier fra produkten. 3. For å bytte batterier, åpne lykten som vist på bildet og sett inn batterier i den uttagbare batterikassetten. Vær nøye med å sette de nye batteriene inn riktig vei ved å matche polariteten på batteriluken er helt lukket etter at batteriene er byttet. 4. Tenn lykten og velg ønsket lysstyrke</p>	<p>med den vridbare bryteren. 5. Produktet har en driftstid på opp til 15 timer med fulladdede batterier i Power-modus, og i 40 timer i Low Power-modus. Bakre lys tennes samtidig med fremre lys. 6. Vri på lyktehodet for å bruke det avanserte fokussystemet, og veksle mellom flomlys og spotlight. 7. Rengjør produktet ved å tørke forsiktig med tørr, lofri klut. Produktet skal rengjøres jevnlig for å unngå oppsamling av støv. 8. Bruk kun produktet i eksplisjonsfarlige atmosfærer når produktet er helt lukket, og åpne ikke produktet i ett område med eksplisjonsatmfære. Bytt kun batterier utenfor den eksplisjonsfarlige atmosfæren. 9. Unngå å se direkte inn i lykten, eller lyse direkte inn i dine egne eller andres øyne.</p>	
--	---	---	--	--